


RECON PLUS TL300R




VAROVÁNÍ

- Nedívejte se přímo do světla jiných uživatelů, včetně těch na jiných silnicích. Tento výrobek vyzařuje extrémně silný světelný paprsek, který může způsobit poškození očí a jiné zranění. Používejte jej s opatrností. Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí.
- Před použitím tohoto výrobku se ujistěte, že je světlo bezpečně upevněno na držáku, že se dá světlo zapnout a že světlo nebude blokováno zavazadly nebo předměty v dráze paprsku.
- Noste s sebou náhradní světlo nebo baterii, jelikož světlo může neočekávaně selhat.
- Tento výrobek má stupeň krytí IPX6 (vodotěsný) při běžném používání a proto jej lze používat i za deště. Tento výrobek však nesmí být úmyslně ponořen do vody.
- Před použitím nabijte baterii. Pokyny naleznete v sekci „Jak nabíjet“.
- Bezpečnostní informace, produktové informace, podrobné varování týkající se tohoto produktu a další důležité informace naleznete v příručce, která je součástí balení produktu.
- Toto zařízení je určeno ke zlepšení situačního povědomí. Nemělo by však být považováno za náhradu za ostražitost a zdravý úsudek cyklisty. Vždy dávejte pozor na stav vozovky a jezděte bezpečně. Nedodržení tohoto doporučení může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
- Je nezbytné neustále vnímat své okolí a řídit jízdní kolo bezpečně. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
- Radar dokáže detekovat blížící se vozidla do vzdálenosti přibližně 140 metrů.
- Radar dokáže detekovat blížící se vozidla s relativní rychlostí v rozmezí od 10 km/h do 120 km/h (6 až 75 mph).
- Poznámka: Radar nezaznamená vozidla jedoucí stejnou rychlostí jako vy, nebo vozidla, která se od vás vzdalují.
- Šířka paprsku radaru je 35°.
- Radar dokáže detekovat až osm blížících se vozidel najednou.

OVLÁDÁNÍ SVĚTLA



Před použitím se ujistěte, že jste odemkli napájení.





Odemknutí napájení: Podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund.

Zamknutí napájení: Podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund, dokud červená kontrolka nezačne blikat po dobu 3 sekund.

Kontrola baterie: V režimu odemknutí krátce stiskněte tlačítko napájení. Barvy se zobrazí po dobu 3 sekund.

1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ:

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy.




PROVOZNÍ DOBA

ANSI	SLABÉ	SILNÉ	SLABÉ BLIKÁNÍ	SILNÉ BLIKÁNÍ	SKUPINOVÁ JÍZDA
	10 LUMENŮ	150 LUMENŮ	10 LUMENŮ	300-30 LUMENŮ	10 LUMENŮ
	22 hodin	9 hodin	30 hodin	11 hodin	22 hodin


! Jakmile se stav baterie sníží pod 10%, světelný výkon se sníží, aby se prodloužila zbývající životnost baterie.

INSTALACE


- Vyberte bezpečné místo na kole, kde zařízení nebude bránit bezpečnému provozu.
- Namontujte zařízení vysoko na sedlovku pro nejlepší viditelnost světla a detekci radaru.
- Ujistěte se, že montážní povrch je svislý, zařízení směřuje dozadu a je nastaveno kolmo k silnici.
- Umístěte zařízení 70 cm až 120 cm nad vozovkou.
- Ujistěte se, že je zařízení správně nainstalováno.



1x světlo



TL 300R držák






USB-C kabel

1.

NEBO

NEBO





JAK PŘIDAT PŘEDMĚTY DO SÍTĚ FIND MY OD APPLE

!!! iPhone s iOS 14.5 nebo novějším, nebo Mac s macOS Big Sur 11.1 nebo novějším.

- Odemkněte zadní světlo, stiskněte libovolné tlačítko před přidáním položky do sítě Apple Find My.
- Povolte Bluetooth a polohové služby:
- Na svém iPhone přejděte do Nastavení > Soukromí > Polohové služby a ujistěte se, že jsou Polohové služby zapnuté.
- Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý, přejděte do Nastavení > Bluetooth.
- Na svém iPhone vyhledejte a otevřete aplikaci Najít.
- V aplikaci Najít v dolní části klepněte na záložku „Předměty“.
- Klepněte na „Přidat předmět“ nebo „Přidat nový předmět“ a poté vyberte „předmět“.
- Jakmile bude předmět úspěšně přidán, uvidíte ho v aplikaci Najít v záložce „Předměty“.


INDIKÁTOR BATERIE

Konstantní zelená: 100%–70%

Konstantní žlutá: 70%–40%

Konstantní červená: 40%–20%

Blikající červená signalizuje 20%–0%




JAK NABÍJET




Před použitím nabijte.

USB-C




Přibližně 2–3 hodiny



DOBÍJENÍ


**BLIKAJÍCÍ
ZELENÉ
SVĚTLO**



NABÍJENÍ DOKONČENO

**KONSTANTNÍ
ZELENÉ
SVĚTLO**


REŽIM



FUNKCE RADARU ZAP / VYP:



- Funkce radaru je ve výchozím nastavení povolena. Zelená kontrolka signalizuje, že radar je zapnutý.
- Chcete-li funkci radaru vypnout samostatně, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1 sekundy.



REŽIM SKUPINOVÉ JÍZDY ZAP / VYP:



- Funkce Skupinové jízdy je ve výchozím nastavení povolena. Modré světlo signalizuje, že je funkce zapnutá.
- Pokud je funkce skupinové jízdy zapnuta, všechna zadní světla Recon plus se automaticky přepnou do režimu skupinové jízdy, pokud jsou od sebe vzdáleny do 20 metrů. Zadní světlo bude svítit s jasnem 5 lumenů.
- Chcete-li funkci Skupinové jízdy vypnout samostatně, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1 sekundy.


PŘIPOJENÍ K ANT+ ZAŘÍZENÍ:

- Ujistěte se, že jsou nabité jak počítač Garmin, tak i zařízení Recon Plus HL2600, HL1400, TL300R.
- Zapněte Recon Plus HL2600, HL1400, TL300R. Nyní je připraveno k připojení.
- Ujistěte se, že zařízení Recon Plus HL2600, HL1400, TL300R je v blízkosti počítače Garmin.
- V zařízení Garmin přejděte do nabídky Nastavení, poté do Senzory a příslušenství a vyberte možnost Přidat senzor nebo Hledat.
- Jakmile se v seznamu zobrazí HL2600, HL1400, TL300R, vyberte ji.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce zařízení Garmin a dokončete připojení.
- Po připojení se na zařízení Garmin zobrazí zpráva potvrzující spárování.
- Garmin bude nyní ovládat zapínání a vypínání světla na modelech Recon Plus HL2600, HL1400 a TL300R.

POUŽIJTE PROSÍM "INDIVIDUÁLNÍ"

- Světlo se rozsvítí, jakmile zapnete zařízení Garmin, a zhasne, když jej vypnete.
- Světlo se rozsvítí, jakmile spustíte časovač a zhasne, když dokončíte jízdu.

ZÓNA DETEKCE RADARU





Works with

Apple Find My



Použití odznaku „Works with Apple“ znamená, že produkt byl navržen tak, aby fungoval konkrétně s technologií uvedenou na značce a byl certifikován výrobcem produktu jako splňující specifikace a požadavky produktu Apple Find my network. Společnost Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení, použití tohoto produktu ani jeho soulad s bezpečnostními a regulačními normami.

K vyhledání tohoto předmětu pomocí aplikace Apple Najít doporučujeme používat nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS. Aplikace Najít Předměty na Apple Watch vyžaduje nejnovější verzi systému watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána na základě licence.


Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadoS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Ochranná známka „iPhone“ je používána na základě licence od společnosti Aiphone K.K.



Dodavatel: Progress Cycle, a. s. » Logistický park Tulipán 1371, 253 01 Hostivice - Palouky, Česká republika telefon: + 420 241 771 181-2 » e-mail: giant@progresscycle.cz internet: www.giant-bicycles.cz

DĚKUJEME!

RECON PLUS TL300R




VAROVANIE

- Nepozerajte sa priamo do svetiel iných užívateľov, vrátane tých na iných cestách. Tento výrobok vyžaruje extrémne silný svetelný lúč, ktorý môže spôsobiť poškodenie očí a iné zranenie. Používajte ho s opatrnosťou. Uchovávajte tento výrobok mimo dosahu detí.
- Pred použitím tohto výrobku sa uistite, že je svetlo bezpečne upevnené na držiaku, že sa dá svetlo zapnúť a že svetlo nebude blokované batožinou alebo predmetmi v dráhe lúča.
- Noste so sebou náhradné svetlo alebo batériu, pretože svetlo môže neočakávane zlyhať.
- Tento výrobok má stupeň krytia IPX6 (vodotesný) pri bežnom používaní a preto ho možno používať aj za dažďa. Tento výrobok však nesmie byť úmyselne ponorený do vody.
- Pred použitím nabite batériu. Pokyny nájdete v sekcii „Ako nabíjať“.
- Bezpečnostné informácie, produktové informácie, podrobné varovania týkajúce sa tohto produktu a ďalšie dôležité informácie nájdete v príručke, ktorá je súčasťou balenia produktu.
- Toto zariadenie je určené na zlepšenie situačného povedomia. Nemalo by sa však považovať za náhradu za ostražitosť a zdravý úsudok cyklistu. Vždy dávajte pozor na stav vozovky a jazdite bezpečne. Nedodržanie tohto odporúčania môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.
- Je nevyhnutné neustále vnímať svoje okolie a riadiť bicykel bezpečne. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.
- Radar dokáže detekovať blížiac sa vozidlá do vzdialenosti približne 140 metrov.
- Radar dokáže detekovať blížiac sa vozidlá s relatívnou rýchlosťou v rozmedzí od 10 km/h do 120 km/h (6 až 75 mph).
- Poznámka: Radar nezaznamená vozidlá idúce rovnakou rýchlosťou ako vy, alebo vozidlá, ktoré sa od vás vzdalujú.
- Šírka lúča radaru je 35°.
- Radar dokáže detekovať až osem blížiacich sa vozidiel naraz.

OVLÁDANIE SVETLA



 Pred použitím sa uistite, že ste odomkli napájanie.



- Odomknutie napájania:** Podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd.
- Zamknutie napájania:** Podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, kým červená kontrolka nezačne blikať po dobu 3 sekúnd.
- Kontrola batérie:** V režime odomknutia krátko stlačte tlačidlo napájania. Farby sa zobrazia po dobu 3 sekúnd.

1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE:

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 1 sekundy.




PREVÁDZKOVÁ DOBA

ANSI	SLABÉ	SILNÉ	SLABÉ BLIKÁNIE	SILNÉ BLIKÁNIE	SKUPINOVÁ JAZDA
	10 LUMENOV	150 LUMENOV	10 LUMENOV	300-30 LUMENOV	10 LUMENOV
	22 hodín	9 hodín	30 hodín	11 hodín	22 hodín


! Akonáhle sa stav batérie zníži pod 10%, svetelný výkon sa zníži, aby sa predĺžila zostávajúca životnosť batérie.

INŠTALÁCIA



- Vyberte bezpečné miesto na bicykli, kde zariadenie nebude brániť bezpečnej prevádzke.
- Namontujte zariadenie vysoko na sedlovku pre najlepšiu viditeľnosť svetla a detekciu radaru.
- Uistite sa, že montážny povrch je zvislý, zariadenie smeruje dozadu a je nastavené kolmo k ceste.
- Umiestnite zariadenie 70 cm až 120 cm nad vozovkou.
- Uistite sa, že je zariadenie správne nainštalované.



1x svetlo



TL 300R držiak







USB-C kábel

1.

ALEBO

ALEBO





AKO PRIDAŤ PREDMETY DO SIETE FIND MY OD APPLE

!!! iPhone s iOS 14.5 alebo novším, alebo Mac s macOS Big Sur 11.1 alebo novším.

- Odomknite zadné svetlo, stlačte ľubovoľné tlačidlo pred pridaním položky do siete Apple Find My.
- Povoľte Bluetooth a polohové služby:
- Na svojom iPhone prejdite do Nastavenia > Súkromie > Polohové služby a uistite sa, že sú Polohové služby zapnuté.
- Uistite sa, že je Bluetooth zapnutý, prejdite do Nastavenia > Bluetooth.
- Na svojom iPhone vyhľadajte a otvorte aplikáciu Nájst.
- V aplikácii Nájst v dolnej časti kliknite na záložku „Predmety“.
- Kliknite na „Pridať predmet“ alebo „Pridať nový predmet“ a potom vyberte „predmet“.
- Hneď ako bude predmet úspešne pridaný, uvidíte ho v aplikácii Nájst v záložke „Predmety“.


INDIKÁTOR BATÉRIE

Konštantná zelená: 100%–70%

Konštantná žltá: 70%–40%

Konštantná červená: 40%–20%

Blikajúca červená signalizuje 20%–0%




AKO NABÍJAŤ




Pred použitím nabite.

USB-C




Približne 2–3 hodiny



**BLIKAJÚCE
ZELENÉ
SVETLO**


DOBÍJANIE



**KONŠTANTNÉ
ZELENÉ
SVETLO**

NABÍJANIE DOKONČENÉ


REŽIM



FUNKCIA RADARU ZAP / VYP:



- Funkcia radaru je v predvolenom nastavení povolená. Zelená kontrolka signalizuje, že radar je zapnutý.
- Ak chcete funkciu radaru vypnúť samostatne, stlačte a podržte tlačidlo po dobu 1 sekundy.



REŽIM SKUPINOVÉ JAZDY ZAP / VYP:



- Funkcia Skupinovej jazdy je v predvolenom nastavení povolená. Modré svetlo signalizuje, že je funkcia zapnutá.
- Ak je funkcia skupinovej jazdy zapnutá, všetky zadné svetlá Recon plus sa automaticky prepnú do režimu skupinovej jazdy, ak sú od seba vzdialené do 20 metrov. Zadné svetlo bude svietiť s jasom 5 lúmenov.
- Ak chcete funkciu Skupinovej jazdy vypnúť samostatne, stlačte a podržte tlačidlo po dobu 1 sekundy.


PRIPOJENIE K ANT+ ZARIADENIA:

- Uistite sa, že sú nabité ako počítač Garmin, tak aj zariadenie Recon Plus HL2600, HL1400, TL300R.
- Zapnite Recon Plus HL2600, HL1400, TL300R. Teraz je pripravené na pripojenie.
- Uistite sa, že zariadenie Recon Plus HL2600, HL1400, TL300R je v blízkosti počítača Garmin.
- V zariadení Garmin prejdite do ponuky Nastavenie, potom do Senzory a príslušenstvo a vyberte možnosť Pridať senzor alebo Hľadať.
- Hneď ako sa v zozname zobrazí HL2600, HL1400, TL300R, vyberte ju.
- Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia Garmin a dokončíte pripojenie.
- Po pripojení sa na zariadení Garmin zobrazí správa potvrdzujúca spárovanie.
- Garmin bude teraz ovládať zapínanie a vypínanie svetla na modeloch Recon Plus HL2600, HL1400 a TL300R.

POUŽITE PROSÍM "INDIVIDUÁLNE"

- Svetlo sa rozsvieti, keď zapnete zariadenie Garmin, a zhasne, keď ho vypnete.
- Svetlo sa rozsvieti, hneď ako spustíte časovač a zhasne, keď dokončíte jazdu.

ZÓNA DETEKCIE RADARU





Works with

Apple Find My



Použitie odznaku „Works with Apple“ znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby fungoval konkrétne s technológiou uvedenou na značke a bol certifikovaný výrobcom produktu ako spĺňajúci špecifikácie a požiadavky produktu Apple Find my network. Spoločnosť Apple nenesie zodpovednosť za prevádzku tohto zariadenia, použitie tohto produktu ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.

Na vyhľadanie tohto predmetu pomocou aplikácie Apple Nájst' odporúčame používať najnovšiu verziu systému iOS, iPadOS alebo macOS. Aplikácia Nájst' Predmety na Apple Watch vyžaduje najnovšiu verziu systému watchOS.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPad, Mac, macOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadoS, Mac, MacOS a watchOS sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. Ochranná známka „iPhone“ je používaná na základe licencie od spoločnosti Aiphone K.K.



Dodávateľ: Progress Cycle, a. s. » Logistický park Tulipán 1371, 253 01 Hostovice - Palouky, Česká republika telefon: + 420 241 771 181-2 » e-mail: giant@progresscycle.cz » internet: www.giant-bicycles.com

ĎAKUJEME!